

# LEDli Sıva Altı Ofis Armatürleri

Pelsan marka dahili LED içeren sıva altı ofis armatürleri için geçerli kullanma kılavuzudur.

## Montaj Şartnamesi

- Armatürün çalışma gerilimi ile şebeke gerilimi aynı olmalıdır (220-240V AC / 50-60Hz).
- Armatürün elektriksel bağlantısı yapılmadan önce mutlaka şebekenin gerilimi ve bağlantı çalışmaları yapıldığına dair pano üzerine bir levha asılmalıdır.

## Alçıpan Tavan Montaj Şartnamesi

- Alçıpan tavan aparatları opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- Alçıpan tavan aparatlarını kasaya sabitleyiniz. 4 adet yayı aparatların üzerine takınız ve doğru çalıştığından emin olunuz.
- Armatürün elektriksel (klemens) bağlantısını yapınız.
- Armatürün mandallarını açarak alçıpan tavana sabitleyiniz.
- Bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Armatüre enerji veriniz.

## Taşıyıcı Tavan Montaj Şartnamesi

- Kutu içerisinden çıkan ürün, aparat gerektirmeksizin montaj yapılabilir.
- Armatürün elektriksel (klemens) bağlantısını yapınız.
- Bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Armatüre enerji veriniz.

## Klemens Kapağı Olan Armatürler için Montaj Şartnamesi

- Armatürün arka tarafından yer alan klemens yuvası hafifçe 45° civarı açılıp yuvaray takılı gelen klemense elektriksel (klemens) bağlantısını yapınız.
- Bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Armatüre enerji veriniz.



Bu armatür dahili  
LED lambalar içerir



} LED

Bu armatür üzerindeki  
lambalar değiştirilemez.

874/2012



## Güvenlik Uyarıları!

- Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün orijinal ambalajında dikkatlice taşınmalıdır.
- Armatürü temizlerken nemli bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner vb yanıcı, zarar verici, aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
- Bina içi kullanıma uygundur.
- Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlike veya zararlı olabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.
- Ürünü 220/240V AC / 50-60 Hz şebeke geriliminde kullanınız.
- Periyodik bakım gerektirmemektedir.
- Garanti süresi 2 yıldır

\*Güncel ürün bilgileri için [www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr) adresini ziyaret edebilirsiniz.